Sopying


Playback





MEMORY CAMERA

GZ-MS230 U GZ-MS250 U Basic User Guide



Everio

Dear Customers

Thank you for purchasing this JVC product.

Before use, please read the Safety Precautions and Cautions on P.2 and P.25 to ensure safe use of this product.

This product comes with a "Basic User Guide" (this manual) and a "Detailed User Guide".



Explains the ways of shooting in various situations and the useful features.

Access the following website on your PC http://manual.jvc.co.jp/index.html/

For Future Reference:

Enter the Model No. (located on the bottom of the camera) and Serial No. (located on the battery pack mount of the camera) below.

Model No.

Serial No.



Safety Precautions



CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.



The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

WARNING: TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS UNIT TO RAIN OR MOISTURE.

NOTES:

- The rating plate and safety caution are on the bottom and/or the back of the main unit.
- The serial number plate is on the battery pack mount.
- The rating information and safety caution of the AC adapter are on its upper and lower sides.

Caution on Replaceable lithium battery

The battery used in this device may present a fire or chemical burn hazard if mistreated.

Do not recharge, disassemble, heat above 100°C or incinerate.

Danger of explosion or Risk of fire if the battery is incorrectly replaced.

- · Dispose of used battery promptly.
- Keep away from children.
- Do not disassemble and do not dispose of in fire.

For USA-California Only

This product contains a CR Coin Cell Lithium Battery which contains Perchlorate Material – special handling may apply.

See www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate

When the equipment is installed in a cabinet or on a shelf, make sure that it has sufficient space on all sides to allow for ventilation (10 cm (3-15/16") or more on both sides, on top and at the rear). Do not block the ventilation holes.

(If the ventilation holes are blocked by a newspaper, or cloth etc. the heat may not be able to get out.)

No naked flame sources, such as lighted candles, should be placed on the apparatus.

When discarding batteries, environmental problems must be considered and the local rules or laws governing the disposal of these batteries must be followed strictly.

The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing.

Do not use this equipment in a bathroom or places with water.

Also do not place any containers filled with water or liquids (such as cosmetics or medicines, flower vases, potted plants, cups etc.) on top of this unit. (If water or liquid is allowed to enter this equipment, fire or electric shock may be caused.)

Do not point the lens directly into the sun. This can cause eye injuries, as well as lead to the malfunctioning of internal circuitry. There is also a risk of fire or electric shock.

CAUTION!

The following notes concern possible physical damage to this unit and to the user. Carrying or holding this unit by the LCD monitor can result in dropping the unit, or in a malfunction. Do not use a tripod on unsteady or unlevel surfaces. It could tip over, causing serious damage to the unit.

CAUTION!

Connecting cables (Audio/Video, S-Video, etc.) to this unit and leaving it on top of the TV is not recommended, as tripping on the cables will cause the unit to fall, resulting in damage.

CAUTION

The mains plug shall remain readily operable.

 Remove the mains plug immediately if the camcorder functions abnormally.

WARNING:

The battery pack, this unit with battery installed, and the remote control with battery installed should not be exposed to excessive heat such as direct sunlight, fire or the like.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- 1. Read these instructions.
- 2. Keep these instructions.
- 3. Heed all warnings.
- 4. Follow all instructions.
- 5. Do not use this apparatus near water.
- 6. Clean only with dry cloth.
- Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
- Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
- Only use attachments/ accessories specified by the manufacturer.
- 11. Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from
- 12. Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
- 13. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.



tip-over.

If this symbol is shown, it is only valid in the European Union.

Remember that this camcorder is intended for private consumer use only.

Any commercial use without proper permission is prohibited. (Even if you record an event such as a show, performance or exhibition for personal enjoyment, it is strongly recommended that you obtain permission beforehand.)

Trademarks

- Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.
- Windows® is either registered trademark or trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
- Macintosh is a registered trademark of Apple Inc.
- iTunes, iMovie, iPhoto are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- YouTube and the YouTube logo are trademarks and/or registered trademarks of YouTube LLC.
- Other product and company names included in this instruction manual are trademarks and/or registered trademarks of their respective holders.

CAUTION:

- Fire or injury may result if batteries NOT approved by JVC are used.
 Only use the batteries specified on page 25.
- Please do not pull or bend the AC adapter plug and cable. This may damage the AC adapter.

Make a backup of important recorded data It is recommended to copy your important recorded data to a DVD or other recording media for storage. JVC will not be responsible for any lost data.

Index


Playing Back on TV
Troubleshooting23
Specifications

► Learning About Advanced Operations

Use the "Detailed User Guide" on your PC to find out more about the advanced operations.


Access the following address on your PC http://manual.jvc.co.jp/index.html/

Verifying the Accessories



- SD cards are sold separately.
 For details on the types of cards that can be used on this unit, refer to P.8.
- * When using the AC adapter overseas, please prepare a commercially available converter plug for the country or region of visit.
- For more information, refer to the Detailed User Guide http://manual.jvc.co.jp/index.html/

Names of Parts and Functions



- 1 Lens/Lens Cover
- 2 Light
- 3 Stereo Microphone
- (4) LCD Monitor Turns the power on/off by opening and closing.
- (5) Slider Selects an image or item.
- ⑥ OK Button Confirms the selected image or item.
- Operation Buttons
 Functions differently according to the operation.
- (8) Menu (menu) Button (P.21)
- 9 Speaker
- ① ACCESS (Access) Lamp Lights up/blinks during recording or playback.
- ① POWER/CHARGE (Power/Charge) Lamp (P.6)
- ② E (Play) Button Switches between recording and playback modes.
- (3) ##/D (Video/Still Image) Button Switches between video and still image modes.

14 UPLOAD/EXPORT

(Upload/Export to iTunes) Button

Recording : Takes videos in YouTube or

iTunes format.

Playback : Changes the video to YouTube or iTunes format.

(Fower/Information) Button

Recording : Displays the remaining time


as well as the battery power during continuous recording.

Playback Displays file information.

Press and hold to turn the power on/off while the LCD monitor is opened.

- (16) AV Terminal (P.15, P.17)
- 7 Zoom/Volume Lever (P.12, P.14)
- (8) SNAPSHOT (Still Image Recording) Button (P.13)
- 19 USB Terminal (P.20)
- 20 DC Terminal (P.6)
- ② START/STOP (Video Recording) Button (P.12)
- 2 Lens Cover Switch (P.12)
- ② Grip Belt Release Lever
- 24 Grip Belt (P.7)
- 25 Tripod Mounting Hole
- 26 SD Card Slot (P.8)
- ② Battery Release Lever (P.6)

Charging the Battery Pack



CAUTION


Be sure to use JVC battery packs.

- If you use any other battery packs besides JVC battery packs, safety and performance cannot be guaranteed.
- Charging time: Approx. 1 h 50 m (using supplied battery pack)
- * If the battery pack is charged outside the room temperature range of 10°C to 35°C, charging may take a longer time or it may not start.

Attaching the Core Filter to the DC cord

The core filter reduces interference. Connect the end of the cable with the core filter to this unit.

Release the stopper. 3 cm Wind twice



Grip Adjustment







1 Pull back the belt


2 Adjust the length

3 Attach the belt

Using as a Hand Strap

Remove the strap and loop it around your wrist. While pressing 1, pull 2 and remove the strap.








• When attaching the hand strap, insert ③ until it clicks into place.

Inserting an SD card


When a commercially available SD card is inserted, recordings can still be made to the card without stopping when the remaining recording time on the built-in memory runs out.



* Turn off the power of this unit before inserting or removing a card.

■ To remove the card

Push the card inward once, then pull it out straight.



NOTE

Operations are confirmed on the following SD cards.


Manufacturer	Panasonic, TOSHIBA, SanDisk, ATP
Video	Class 4 or higher compatible SDHC card (4 GB to 32 GB)
Still Image	SD card (256 MB to 2 GB), SDHC card (4 GB to 32 GB)

 Using cards other than those specified above may result in recording failure or data loss.

To use an SD card

Recording and playback can be performed on a card when "REC MEDIA FOR VIDEO" or "REC MEDIA FOR IMAGE" of media settings is set to "SD CARD".

1 Display the menu.



② Select "MEDIA SETTINGS" and touch [®].



③ Select "REC MEDIA FOR VIDEO" or "REC MEDIA FOR IMAGE", and touch .



4 Select "SD CARD" and touch ®.



To use SD cards that have been used on other devices

Format (initialize) the card using "FORMAT SD CARD" from media settings.

All data on the card will be deleted when it is formatted. Copy all files on the card to a PC before formatting.

- 1) Touch (10) to display the menu.
- ② Select "MEDIA SETTINGS" with the slider and touch [®].
- ③ Select "FORMAT SD CARD" and touch ⑥.



4 Select "FILE" and touch 6.




- 5 Select "YES" and touch .
- ⑥ After formatting, touch ๋.

Clock Setting

Open the LCD monitor.



- The unit turns on. When the LCD monitor is closed, the unit turns off.
- Select "YES" and touch ® when "SET DATE/TIME!" is displayed.



- Slide along the slider to select, then touch the operation buttons to set.
- Set the date and time.

Cursor



- Use the slider to adjust the year, month, day, hour and minute.
- Touch the operation buttons "←" / "→" to move the cursor.
- After setting the date and time, touch @.

- Select the region where you live and touch @.
 - The city name and time difference is displayed.



NOTE

- Touch the slider and buttons around the screen with your fingers.
- The slider and buttons do not function if you touch them with your fingernails or with gloves on.
- The displays on the screen do not work even if you touch them.
- "SET DATE/TIME!" is displayed when you turn on this unit after it has not been used for a prolonged period. Charge this unit for more than 24 hours before setting the clock. (P.6)

To reset the clock

Set the clock with "CLOCK ADJUST" from the menu.

1 Display the menu.



② Select "CLOCK ADJUST" and touch .



③ Select "CLOCK SETTING" and touch [™].



 The subsequent setting operations are the same as steps 3 - 5 on the previous page.

■ To change the display language

The language on the display can be changed.

1 Display the menu.



② Select "DISPLAY SETTINGS" and touch [®].




③ Select "LANGUAGE" and touch ⑥.



- ④ Select the desired language and touch [®].
- 5 Touch ...

Video Recording

You can record without worrying about the setting details by using the auto mode. Before recording an important scene, it is recommended to conduct a trial recording.



Indications during video recording




NOTE

 The estimated recording time of the supplied battery pack is approximately 50 minutes. (P.22)

Reducing Camera Shake (Video Recording)

When the image stabilizer is set, camera shake during recording can be effectively reduced.




- (1): Reduces camera shake.
- (2): Reduces camera shake at wide angle effectively. It is also effective for recording while walking.


NOTE

- It is recommended to set the image stabilizer to off when shooting a subject of little movement with the unit on a tripod.
- Complete stabilization may not be possible if camera shake is excessive.

Still Image Recording




Indications during still image recording



Playing Back/Deleting Files on this Unit

Select and play back the recorded videos or still images from an index screen (thumbnail display). The contents of the media selected in media settings (P.9) are displayed on the index screen.




- To capture a still image during playback
 Pause the playback and press the SNAPSHOT button.
- Usable operation buttons during playback

Display	During video playback	During still image playback
> /II	Playback/pause	Start/pause slideshow
	Stop (returns to thumbnail display)	Stop (returns to thumbnail display)
▶▶	Advances to the next video	Advances to the next still image
H	Returns to the beginning of the scene	Returns to the previous still image
>>	Forward search	-
◄ ◀	Reverse search	-
I ▶	Forward slow-motion	-
⋖ I	Reverse slow-motion	-

Playing Back on TV

- Connect to a TV.
 - * Refer also to the instruction manual of the TV.
 - Press the Power button for more than 2 seconds to turn off this unit.



- 2 Connect the AC adapter. (P.6)
- This unit powers on automatically when the AC adapter is connected.
- 3 Select the TV input switch.
- 4 Play back a file. (P.14)

■ To play back with date/time display

Set "DISPLAY ON TV" in the connection settings menu to "ON". Alternatively, set "ON-SCREEN DISPLAY" in the playback menu to "DISPLAY ALL" or "DISPLAY DATE ONLY".

When images look unnatural on the TV

Images do not appear on the TV properly.	Disconnect the cable and connect again.Restart this unit by turning off and on.
Images are projected vertically on the TV.	Set "VIDEO OUTPUT" in the connection settings menu to "4:3".
Images are projected horizontally on the TV.	Adjust the TV's screen accordingly.

NOTE

 Please contact the TV manufacturer on questions or problems with setting the TV to the correct mode.

Copying Files

You can create discs or copy the files on this unit by connecting it to various devices.

• Copying files by connecting to a DVD writer is not supported.


Devi		DVD	, HDD	Referen ce Page	
Dubbing Files by	DVD Recorder	√	√	√	P.17
Connecting to a DVD Recorder or VCR	VCR	√	ı	1	P.17
Copying to PC		-	√ *	✓	P.18

For details on how to create a disc using a computer, refer to the Detailed User Guide.


Dubbing Files by Connecting to a DVD Recorder or VCR

You can dub videos in standard quality by connecting to a DVD recorder or VCR. Refer also to the instruction manual of the TV, DVD recorder, VCR, etc.

- Connect to a VCR/DVD recorder.
- Press the Power button for more than 2 seconds to turn off this unit.



- This unit powers on automatically when the AC adapter is connected.
- 2 Select the playback mode.




3 Prepare to record.

Preparation on TV and VCR/DVD recorder

- Switch to a compatible external input.
- Insert compatible blank DVD or VHS to dub.

Preparation on this unit

- Set "VIDEO OUTPUT" in the connection settings menu to the aspect ratio ("4:3" or "16:9") of the connecting TV.
- To include the date during dubbing, set "DISPLAY ON TV" in the connection settings menu to "ON". Alternatively, set "ON-SCREEN DISPLAY" in the playback menu to "DISPLAY DATE ONLY".
- 4. Start recording.
 - Start playback on this unit (P.14) and press the record button on the recorder.
 - After playback is complete, stop the recording.



Copying to Computer


Verifying System Requirements (Guideline)

Windows PC


You can copy files to a PC using the provided software.

Right-click on "Computer" (or "My Computer") in the "Start" menu and select "Properties" to check the following items.

■ Windows Vista



Windows XP




NOTE

- If your PC does not meet the above system requirements, the provided software cannot be used.
- Still images cannot be recorded to discs using the provided software.
- For more information, contact your PC's manufacturer.
- Mac users may use the software provided with the Mac computer

Mac Computer

Copy the video and still image files to a computer using the following method.

- ① Close the LCD monitor and connect to a computer. (P.20)
- ② Open the LCD monitor and display the USB menu.
- 3 Select "PLAYBACK ON PC" and touch .
- 4 Double-click on the "EVERIO_MEM" or "EVERIO_SD" icon on the desktop.
- (5) Click on the column display icon.
- 6 Copy the files to any folder in the computer (desktop, etc).



- When the folders or files are deleted/moved/renamed in the computer, they
 cannot be played back on this unit anymore.
- When removing this unit from the computer, drag & drop the "EVERIO_MEM" or "EVERIO_SD" icon on the desktop to the trash bin.

Installing the Provided Software

You can display the recorded images in calendar format and perform simple editing using the provided software.

Load the provided CD-ROM into your PC.

(Windows Vista only)

- 1) Click "Run INSTALL.EXE" in the auto play dialog box.
- Click "Continue" on the user account control screen.
 - "Software Setup" appears after a while.
 - If it doesn't appear, double-click the CD-ROM icon in "My Computer".

2 Click "Easy Installation".



Follow the on-screen instructions.

NOTE


Viewing the web user guide

- Connect to the internet and click "Read Detailed User Guide".
- Click "Finish".
- 4 Click "Quit".
 - Exits installation of Everio MediaBrowser and icons are created on the desktop.



Backing Up All Files


Before making backup, make sure that there is enough free space in the PC's HDD.



- Open the LCD monitor.
- Select "BACK UP" and touch ®.



• The provided software Everio MediaBrowser starts up on the PC. The subsequent operations are to be performed on the PC.



Start backup.



After backup is complete, click "OK".

If you encounter any problems with the provided software Everio MediaBrowser, please consult the "Pixela User Support Center".

- To disconnect this unit from the PC
 - Click "Safely Remove Hardware".



- ② Click "Safely Remove USB Mass Storage Device".
- ③ (For Windows Vista) Click "OK".
- (4) Disconnect the USB cable and close the LCD monitor.

Using the Menu

You can configure various settings using the menu.

1 Display the menu.



- The menu differs according to the mode in use.
- Select the desired menu and touch (iv).



Select the desired setting and touch ®.



■ To exit the screen

Touch (quit).

■ To return to the previous screen

Touch "♥".

- To display the help file Touch "?".
 - For more information on the settings, refer to the Detailed User Guide.

Customer Support Information

Use of this software is authorized according to the terms of the software license.

JVC (for inquires regarding this unit)

When contacting the nearest JVC office or agency in your country (refer to the JVC Worldwide Service Network at http://www.jvc-victor.co.jp/english/worldmap/index-e.html) about this software, please have the following information ready.

- Product Name, Model, Serial Number, Problem, Error Message
- PC (Manufacturer, Model (Desktop/Laptop), CPU, OS, Memory (MB/GB), Available Hard Disk Space (GB))

Please note that it may take some time to respond to your questions, depending on their subject matter. JVC cannot answer questions regarding basic operation of your PC, or questions regarding specifications or performance of the OS, other applications or drivers.

Pixela (for inquires regarding the provided software)

Region	Language	Phone #
USA and Canada	English	+1-800-458-4029 (toll-free)
Europe (UK, Germany, France, and Spain)	English/German/French/Spanish	+800-1532-4865 (toll-free)
Other Countries in Europe	English/German/French/Spanish	+44-1489-564-764
Asia (Philippines)	English	+63-2-438-0090
China	Chinese	10800-163-0014 (toll-free)

Homepage: http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/e/ Please check our website for latest information and downloading.

Recordable Time/Number of Images

You can check the video recording time by pressing the **(b)** (Power/Information) Button.

Approximate Video Recording Time

	Built-in	Memory	SD Card			
Quality	Quality GZ-MS250 GZ-MS230 (32GB) (8GB)		4 GB	8 GB	16 GB	32 GB
ULTRA FINE	7 h 30 m	1 h 50 m	56 m	1 h 50 m	3 h 45 m	7 h 30 m
FINE	11 h 20 m	2 h 45 m	1 h 20 m	2 h 50 m	5 h 40 m	11 h 20 m
NORMAL	15 h	3 h 40 m	1 h 45 m	3 h 45 m	7 h 30 m	15 h
ECONOMY	40 h	9 h 50 m	4 h 57 m	10 h	20 h	40 h

 The approximate recording time is only a guide. The actual recording time may shorten depending on the shooting environment.

Approximate Number of Still Images (Unit: Number of Shots)

□ /#	Imaga Siza	Quality		SD	Card	
	Image Size	Quality	256 MB	512 MB	1 GB	2 GB
	832×624 (4:3)	FINE	970	1950	3950	7590
□ Suii image	032×024 (4.3)	STANDARD	1450	2930	5930	9999
	640×480 (4:3)	FINE	1450	2930	5930	9999
⊯ Video	040x400 (4.3)	STANDARD	2080	4180	8480	9999
Video	640×360 (16:9)	FINE	1820	3660	7420	9999
		STANDARD	2430	4880	9890	9999

 Up to 9999 still images may be recorded on the SD cards with at least 4 GB capacity (regardless of image size and quality).

Approximate Recording Time (Using Battery)

Battery Pack	Actual Recording Time	Continuous Recording Time
BN-VG107US	50 m	1 h 30 m
BN-VG114US	1 h 40 m	3 h 5 m
BN-VG121US	2 h 35 m	4 h 40 m

- The above are values when "LIGHT" is set to "OFF" and "LCD BACKLIGHT" is set to "STANDARD".
- The actual recording time may be shorter if zooming is used or if recording is stopped repeatedly. (It is recommended to prepare battery packs ready for three times the expected recording time.)
- When the battery life is reached, the recording time becomes shorter even if the battery pack is fully charged. (Replace the battery pack with a new one.)

Troubleshooting

Before requesting service, consult the following chart or the "Troubleshooting" section in the Detailed User Guide.

If the solutions indicated in the chart do not solve the problem, consult your nearest JVC dealer or JVC service center for instructions. Refer also to the FAQ of new products on JVC's website. Refer also to the Q&A information of new products on JVC's website (http://www.jvc.com).

This unit is a microcomputer-controlled device. Electrostatic discharge, external noise and interference (from a TV, a radio, etc.) might prevent it from functioning properly. In such a case, reset this unit.

- Reset this unit when it does not function properly or when "... Error" appears on the screen.
 - ① Turn off the power. (Close the LCD monitor.)
 - ② Remove the AC adapter and battery pack from this unit, reattach them, and turn on the power again.

Trouble

	Trouble		Action	Page
Power	POWER/CHARGE lamp starts blinking when the monitor is closed.	>	The battery pack is being charged.	P.6
R,	Recording cannot be performed.		Check the	P.12 P.14
Recording	Recording stops by itself.	>	Turn off this unit, wait for a while, and turn it on again. (This unit stops automatically to protect the circuit when the temperature rises.) Recording stops automatically after 12 hours of continuous recording.	-
Pla	No date/time display.	-	Set "ON-SCREEN DISPLAY" in the playback menu accordingly.	-
Playback	Sound or video is interrupted.		Sometimes playback is interrupted at the connecting section between two scenes. This is not a malfunction.	-

Other p	The lamp does not flash during battery pack charging.	>	Check the remaining battery power. (When the battery pack is fully charged, the lamp does not flash.) When charging in either a hot or cold environment, ensure that battery is being charged within the permitted temperature range. (Otherwise, charging may stop to protect the battery pack.)	P.12 P.6
Other problems	The slider and operation buttons do not work.	>	Remove any gloves. Touch the slider and buttons with your fingers to operate. (They do not function if you touch them with your fingernails or pen tips.)	-
	This unit heats up.	-	This is not a malfunction. (This unit may become warm when used for a long time.)	-

Warning Indications

Warning Indications		Action	Page
RECORDING FAILURE	-	Turn off and on this unit again.	P.10
UNSUPPORTED SCENE! (Video) UNSUPPORTED FILE! (Still image)	>	Make use of a file recorded with this unit. (Files recorded with other devices may not be playable. If the file was recorded with this unit, then it is corrupted.)	-
BACK UP RECORDED DATA ON PC OR DISC PERIODICALLY	>	Connect and copy your data to a PC.	P.20
DATA RECORDED IS TOO LITTLE UNABLE TO SAVE	•	If a video recording is stopped with the actual recording time displayed at "0:00:00:17" and below, the video cannot be saved.	-

Cautions

AC Adapter

When using the AC adapter in areas other than the USA

The provided AC adapter features automatic voltage selection in the AC range from 110 V to 240 V.

USING HOUSEHOLD AC PLUG ADAPTER

In case of connecting the unit's power cord to an AC wall outlet other than American National Standard C73 series type use an AC plug adapter, called a "Siemens Plug", as shown. For this AC plug adapter, consult your nearest JVC dealer.



Battery Pack

The supplied battery pack is a lithium-ion battery. Before using the supplied battery pack or an optional battery pack, be sure to read the following cautions:



To avoid hazards

- ... do not burn.
- ... do not short-circuit the terminals. Keep it away from metallic objects when not in use. When transporting, carry the battery in a plastic bag.
- ... do not modify or disassemble.
- ... do not expose the battery to temperatures exceeding 60°C (140°F), as this may cause the battery to overheat, explode or catch fire.
- ... use only specified chargers.
- To prevent damage and prolong service life
 do not subject to unpagagons about
- ... do not subject to unnecessary shock.
- ... charge within the temperature range of 10°C to 35°C (50°F to 95°F). Cooler temperatures require longer charging time, or in some cases stop charging at all.

Warmer temperatures prevent complete charging, or in some cases stop charging at all.

- ... store in a cool, dry place. Extended exposure to high temperatures will increase natural discharge and shorten service life.
- ... fully charge and then fully discharge the battery every 6 months when storing the battery pack over a long period of time.
- ... remove from charger or powered unit when not in use, as some machines use current even when switched off.

ATTENTION:



The product you have purchased is powered by a rechargeable battery that is recyclable. Please call 1-800-8-BATTERY for information on how to recycle this battery.

(USA and Canada only)

Recording Medium

- Be sure to follow the guidelines below to prevent corruption or damage to your recorded data.
 - Do not bend or drop the recording medium, or subject it to strong pressure, jolts or vibrations.
 - Do not splash the recording medium with water.
 - Do not use, replace, or store the recording medium in locations that are exposed to strong static electricity or electrical noise.
 - Do not turn off the camcorder power or remove the battery or AC adapter during shooting, playback, or when otherwise accessing the recording medium.
 - Do not bring the recording medium near objects that have a strong magnetic field or that emit strong electromagnetic waves.
 - Do not store the recording medium in locations with high temperature or high humidity.
 - Do not touch the metal parts.
- When formatting or erasing data using the camcorder, only the file administration information is changed. The data is not completely erased from the hard disk. If you want to completely erase all of the data, we recommend either using commercially available software that is specially designed for that purpose, or by physically destroying the camcorder with a hammer etc.

LCD Monitor

- To prevent damage to the LCD monitor, DO NOT
- ... push it strongly or apply any shocks.
- ... place the camcorder with LCD monitor on the bottom.
- To prolong service life
- ... avoid rubbing it with coarse cloth.

Main Unit

For safety, DO NOT

- ... open the camcorder's chassis.
- ... disassemble or modify the unit.
- ... allow inflammables, water or metallic objects to enter the unit.
- ... remove the battery pack or disconnect the power supply while the power is on.
- ... leave the battery pack attached when the camcorder is not in use.
- ... place naked flame sources, such as lighted candles, on the apparatus.
- ... expose the apparatus to dripping or splashing.
- ... leave dust or metal objects adhered to the power plug or an AC wall outlet.
- ... insert any objects in the camcorder.

Avoid using the unit

- ... in places subject to excessive humidity or dust. ... in places subject to soot or steam such as near
- a cooking stove. ... in places subject to excessive shock or vibration.
- ... near a television set.
- ... near appliances generating strong magnetic or electric fields (speakers, broadcasting antennas, etc.).
- ... in places subject to extremely high (over 40°C or 104°F) or extremely low (under 0°C or 32°F) temperatures.

. DO NOT leave the unit

- ... in places of over 50°C (122°F).
- ... in places where humidity is extremely low (below 35%) or extremely high (above 80%). ... in direct sunlight.
- ... in a closed car in summer.
- ... near a heater.
- ... in high places such as on a TV. Leaving the unit in high places while a cable is connected may result in a malfunction if the cable is caught and the unit falls onto the floor.

. To protect the unit, DO NOT

- ... allow it to become wet.
- ... drop the unit or strike it against hard objects.
- ... subject it to shock or excessive vibration during transportation.
- ... keep the lens directed at extremely bright objects for long periods.
- ... expose the lens to direct sunlight.
- ... swing it excessively when using the hand strap. ... swing the soft camcorder case excessively
- when the camcorder is inside it.
- ... place the camcorder in dusty or sandy areas, such as on a beach.

To prevent the unit from dropping,

Fasten the grip belt securely.

· When using the camcorder with a tripod, attach the camcorder to the tripod securely. If the camcorder drops, you may be injured and the camcorder may be damaged. When a child uses the unit, there must be parental guidance.

Declaration of Conformity

Model Number: GZ-MS230BU/RU/AU GZ-MS250BU

Trade Name: JVC

Responsible party: JVC AMERICAS CORP. Address: 1700 Valley Road Wayne, N. J. 07470 Telephone Number: 973-317-5000

This device complies with Part 15 of FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not approved by JVC could void the user's authority to operate the equipment. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: Reorient or relocate the receiving antenna. Increase the separation between the equipment and receiver. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. Consult the dealer or an experienced radio/

TV technician for help.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Specifications

Camera		
Model name	GZ-MS230	GZ-MS250
Power supply	Using AC adapter: DC 5.2 V, Using battery pack: DC 3.6 V	
Power consumption	1.5 W (when LIGHT is set to "OFF" and LCD BACKLIGHT is set to "STANDARD"), Rated Current Consumption: 1.8A	
Dimensions (mm)	52 x 62 x 110 (2-1/8" x 2-1/2" x 4-3/8") (W x H x D: excluding grip belt)	
Mass	Approx. 200 g (0.44 lbs) (camera only), Approx. 230 g (0.51 lbs) (including supplied battery pack)	
Operating environment	Allowable operating temperature: 0°C to 40°C (32°F to 104°F) Allowable storage temperature: -20°C to 50°C (-4°F to 122°F) Allowable operating humidity: 35 % to 80 %	
Image pickup device	1/6" 800,000 pixels	
Recording area (Video)	410,000 pixels (optical zoom), 410,000 to 550,000 pixels (dynamic zoom)	
Recording area (Still image)	550,000 pixels	
Lens	F1.8 to F4.3, f= 2.2 mm to 85.8 mm (35 mm conversion: 41.5 mm to 1619 mm)	
Zoom (Video)	Optical zoom: Up to 39x Dynamic zoom: Up to 45x Digital zoom: Up to 800x	
Zoom (Still image)	Optical zoom: Up to 39x	
Video recording format	SD-VIDEO standard, Video: MPEG-2, Audio: Dolby Digital	
Still image recording format	JPEG standard	
Recording media	Built-in Memory (8 GB), SD/SDHC card (commercially available)	Built-in Memory (32 GB), SD/SDHC card (commercially available)
Clock battery	Rechargeable battery	

AC Adapter (AP-V30U)*

Power supply	AC 110 V to 240 V, 50 Hz/60 Hz
Output	DC 5.2 V, 1.8 A
Allowable operating temperature	0°C to 40°C (32°F to 104°F) (10°C to 35°C (50°F to 95°F) during charging)
Dimensions (mm)	78 x 34 x 46 (3-1/8" x 1-3/8" x 1-13/16") (W x H x D: excluding cord and AC plug)
Mass	Approx. 107 g (0.24 lbs)

- * When using the AC adapter overseas, please prepare a commercially available converter plug for the country or region of visit.
- The specifications and appearance of this product are subject to changes for further improvement without prior notice.

Terms

A	AC adapter	
В	Battery Pack 6, 25	
C	CD-ROM	
D	Date/Time Setting	
L	Language Setting	
M	Mac	

N	Number of Images 22
R	Recordable Time
S	SD Card
U	USB Cable
\mathbf{V}	Viewing Files on TV 15
W	Windows 18
Z	Zoom 12







VIDEOCÁMARA DE MEMORIA

GZ-MS230 U

GZ-MS250 U

Guía básica del usuario



Everio

Estimado cliente:

Gracias por haber adquirido este producto JVC.

Antes de su uso, lea las precauciones de seguridad y advertencias en P.2 y P.25 para garantizar un uso seguro de este producto.

Este producto viene con una "Guía básica del usuario" (este manual) y una "Guía detallada del usuario".

Guía detallada del usuario Explican las formas de filmar en distintas situaciones y las funciones más útiles de la cámara.

Acceda a la siguiente página web desde su PC http://manual.jvc.co.jp/index.html/

Para futuras consultas:

Escriba a continuación el número de modelo (situado en la base de la cámara) y el número de serie (situado en el compartimiento de la batería de la cámara).

Número de modelo

Número de serie



Precauciones de seguridad



ATENCION: PARA EVITAR RIESGOS DE ELECTROCUCION, NO EXTRAIGA LA CUBIERTA (O LA PARTE POSTERIOR), NO HAY PARTES REPARABLES POR USUARIO EN EL INTERIOR. EN CASO DE REPARACIONES, ACUDA AL PERSONAL DE SERVICIO A UITODIZADO



El rayo con punta de flecha dentro de un triángulo equilátero alerta al usuario sobre la presencia de "tensión peligrosa" sin aislación dentro del gabinete de la unidad, cuya magnitud constituye un riesgo de electrocución de personas.



El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero indica al usuario que existen importantes instrucciones de mantenimiento (servicio) y operación en el manual que acompaña al aparato.

ADVERTENCIA: PARA EVITAR RIESGO DE INCENDIOS O ELECTROCUCIONES, NO EXPONGA ESTE APARATO A LA LLUVIA O HUMEDAD.

NOTAS:

- La placa de valores nominales y la precaución de seguridad se encuentran en la parte inferior y/o en la parte posterior de la unidad principal.
- La placa del número de serie se encuentra en el compartimiento de la batería.
- La información sobre los valores nominales y las precauciones de seguridad del adaptador de CA se encuentran en la parte superior e inferior del mismo.

Precaución relacionada con la batería de litio recambiable

La batería utilizada en este dispositivo presenta riesgos de incendio y de quemaduras químicas si no se usa correctamente.

No la recargue, ni la desmonte, ni la caliente por encima de los 100°C, ni la incinere.

Hay peligro de explosión o riesgo de incendio si la batería se cambia de manera incorrecta.

- Deshágase de la batería usada sin demora.
- Manténgala lejos del alcance de los niños.
- No la desmonte ni la eche al fuego.

Sólo para EE.UU.-California

Este producto contiene una batería de litio CR de tipo botón que contiene perclorato (puede requerirse una manipulación especial). Visite www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate

Cuando el equipo se encuentra instalado en un gabinete o en un estante, asegúrese que tenga suficiente espacio en todos los lados para permitir la ventilación (10 cm o más en cada lado, en la parte superior y en la parte trasera). No bloquee los orificios de ventilación.

(Si los orificios de ventilación están bloqueados por un periódico, o paño, etc., el calor no podrá salir.)

No deberá ser colocada en el aparato ninguna fuente de llama sin protección, tales como velas encendidas.

Cuando descarte las pilas, deberá considerar los problemas ambientales y respetar estrictamente las normas locales o leyes vigentes para la eliminación de estas pilas.

La unidad no deberá ser expuesta a goteos ni salpicaduras.

No use esta unidad en un cuarto de baño o en lugares con agua.

Tampoco coloque ningún envase lleno de agua o líquidos (tales como cosméticos o medicinas, floreros, macetas, vasos, etc.) en la parte superior de la unidad.

(Si penetra agua o líquidos en la unidad, pueden producirse electrocuciones o incendios.)

No apunte el objetivo directamente hacia el sol. Esto puede causarle lesiones en los ojos así como también fallas en los circuitos internos de la cámara. Esto también puede producir riesgo de incendio o de choque eléctrico.

:PRECAUCIÓN!

Las siguientes notas indican posibles daños a la cámara o lesiones al usuario.

El transportar o sostener la cámara por el monitor LCD puede resultar en la caída o en fallas de la unidad.

No utilice el trípode sobre superficies inestables o desniveladas ya que la cámara puede caerse, produciendo graves daños a la misma.

¡PRECAUCIÓN!

Evite conectar los cables (audio/video, etc.) a la cámara y dejar la unidad sobre el TV, ya que el tropezar con uno de los cables puede derribar la cámara resultando ésta dañada.

PRECAUCIÓN:

El enchufe de red siempre debe estar fácilmente disponible.

 Retire de inmediato el enchufe de corriente si la videocámara funciona anormalmente.

ADVERTENCIA:

Las baterías, incluidas las baterías de litio instaladas en la cámara y en el mando a distancia, no deben dejarse expuestas a un calor excesivo, como la luz solar directa, el fuego o una condición similar.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

- 1. Lea estas instrucciones.
- 2. Conserve estas instrucciones.
- 3. Preste atención a las advertencias.
- 4. Siga todas las instrucciones.
- 5. No utilice este aparato cerca del agua.
- 6. Limpie sólo con paño seco.
- No bloquee ninguna abertura de ventilación. Instale de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- No lo instale cerca de ninguna fuente de calor tales como, radiadores, calefactores, cocinas, u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que produzcan calor.
- Evite pisar o apretar el cable de alimentación, especialmente en los enchufes, conectores y en el punto de salida del aparato.
- Sólo utilice dispositivos/accesorios especificados por el fabricante.
 Utilice sólo con la
 - carretilla, estante,
 trípode, soporte o mesa
 especificado por el fabricante o vendido con
 el aparato. Cuando utilice una carretilla, sea
 cauteloso al mover el conjunto de carretilla/
 aparato para evitar lesiones provocadas por
- Desenchufe este aparato durante estruendos de relámpagos o cuando esté fuera de uso por largo tiempo.
- 13. Refiera toda reparación a personal de servicio calificado. Se requiere de reparación cuando el aparato ha sido dañado de alguna manera, por ejemplo, si el cable o enchufe de alimentación está dañado, si ocurrió derrame de líquidos o caída de objetos dentro del aparato, si el aparato fue expuesto a la lluvia o humedad, si no funciona normalmente, o sufrió caídas.



Si este símbolo aparece, sólo es válido en la Unión Europea.

Recuerde que esta cámara debe usarse únicamente para fines privados.

Está prohibido cualquier uso comercial sin la autorización correspondiente. (Aunque grabe acontecimientos, tales como espectáculos o exhibiciones, para su disfrute personal, se recomienda que obtenga una autorización previa.)

Marcas comerciales

- Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories.
 Dolby y el símbolo de la doble D son marcas comerciales de Dolby Laboratories.
- Windows® es una marca registrada o una marca comercial de Microsoft Corporation en los Estados Unidos v/o en otros países.
- Macintosh es una marca registrada de Apple Inc.
- iTunes, iMovie, iPhoto son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los E.U. y otros países.
- YouTube y el logotipo de YouTube son marcas comerciales y/o marcas comerciales registradas de YouTube LLC.
- El resto de los nombres de productos y de compañías incluidos en este manual de instrucciones son marcas comerciales y/o marcas registradas de sus respectivos propietarios.

CAUTION:

 No estire ni doble el enchufe o el cable del adaptador de CA. Se podría dañar el adaptador de CA.

Realice una copia de seguridad de los datos importantes que ha grabado

Se recomienda que guarde los datos importantes que haya grabado copiándolos en un DVD o cualquier otro soporte de grabación. JVC no se responsabilizará de cualquier pérdida de datos.

Índice


Precauciones de seguridad 2	Reproducción en un televisor 15
Índice 4	▶ Copia 16
Comprobación de los accesorios 4	Copia de archivos 16
Nombres de piezas y funciones 5	Copia de archivos mediante la
Introducción 6	conexión a una grabadora de vídeo o
Carga de la batería 6	DVD 17
Ajuste de la correa de mano 7	Copia al PC 18
Introducción de una tarjeta SD 8	► Más información 21
Ajuste del reloj10	Uso del menú21
Grabación 12	Tiempo de grabación/número de
Grabación de vídeo 12	imágenes 22
Grabación de imágenes fijas 13	Resolución de problemas 23
Reproducción 14	Advertencias 25
Reproducción y eliminación de	Especificaciones 27
archivos de esta unidad	·

Funciones avanzadas

Use la "Guía detallada del usuario" en su PC para obtener más información sobre las funciones avanzadas.


Acceda a la siguiente dirección web desde su PC http://manual.jvc.co.jp/index.html/

Comprobación de los accesorios



- Las tarjetas SD se venden por separado.
 Para obtener más información sobre los tipos de tarjetas que se pueden utilizar en esta unidad, consulte P.8.
- * Si utiliza un adaptador de CA en el extranjero, utilice un enchufe adaptador comercialmente disponible para el país o región en la que se encuentre.
- Para obtener más información, consulte la Guía detallada del usuario http://manual.jvc.co.jp/index.html/

Nombres de piezas y funciones



17 18 19 20 21 21 22 23 24 24 25 26 27

- 1 Lente/cubierta de la lente
- 2 Luz
- (3) Micrófono estéreo
- Monitor LCD
 Enciende y apaga la alimentación si se abre o se cierra.
- ⑤ Control deslizante Selecciona una imagen u opción.
- Botón OK Confirma la imagen u opción seleccionada.
- ⑦ Botones de funcionamiento Funciona de manera diferente según la operación realizada.
- 8 Botón Menu (menú) (P.21)
- ¶
 Altavoz
- ① Luz ACCESS (de acceso) Se enciende o parpadea durante la grabación o reproducción.
- ① Luz POWER/CHARGE (alimentación/carga) (P.6)
- Botón (reproducción)
 Alterna entre los modos de grabación y reproducción.
- (3) Botón ♣4/□ (vídeo/imagen fija) Alterna entre los modos de vídeo e imagen fija.

(A) Botón UPLOAD/EXPORT (cargar/ exportar a iTunes)

Grabación : Realiza vídeos en formato compatible con YouTube o

iTunes.

Reproducción : Modifica vídeos para que el formato sea compatible con

formato sea compatible co YouTube o iTunes.

15 Botón 🖒 (alimentación/información)

Grabación : Muestra el tiempo y carga de batería restantes durante


la grabación continua.

Reproducción : Muestra la información del archivo

Mantenga presionado este botón para encender o apagar la alimentación siempre que el monitor LCD esté abierto.

- (16) Terminal AV (P.15, P.17)
- 17 Palanca de zoom/volumen (P.12, P.14)
- ® Botón SNAPSHOT (grabación de imágenes fijas) (P.13)
- 19 Terminal USB (P.20)
- 20 Terminal de CC (P.6)
- Botón START/STOP (grabación de vídeo) (P.12)
- (P.12) Interruptor de la cubierta de la lente (P.12)
- 23 Palanca de liberación de la correa de mano
- 24 Correa de mano (P.7)
- 25 Abertura para fijación del trípode
- 26 Ranura para la tarjeta SD (P.8)
- Palanca de liberación de la batería (P.6)

Carga de la batería



PRECAUCIÓN


Asegúrese de utilizar baterías JVC.

- Si utiliza alguna otra batería que no sea JVC, no se pueden garantizar la seguridad ni el rendimiento del producto.
- Tiempo de carga: aprox. 1 h 50 m (utilizando la batería suministrada)
- Si se carga la batería en un rango de temperatura ambiente que no se encuentre entre 10
 °C y 35 °C, la carga puede tardar más tiempo en realizarse o puede que no se inicie.

Montaje del filtro central al cable de CC

El filtro central reduce la interferencia. Conecte el terminal del cable con el filtro central a esta unidad.

Abra el cierre. 3 cm Enrosque dos veces



Ajuste de la correa de mano







2 Regule la longitud





3 Ajuste la correa


Uso de la correa de muñeca

Retire la correa y colóquela en su muñeca. Mientras presiona ①, deslice hacia atrás ② y retire la correa.










• Al ajustar la correa de muñeca, introduzca (3) hasta que se oiga un clic.


Introducción de una tarjeta SD

Si se introduce una tarjeta SD comercialmente disponible, se pueden realizar grabaciones en la tarjeta sin que haya que detener el proceso cuando se agota el tiempo de grabación restante en la memoria integrada.



Para extraer la tarjeta

Presione la tarjeta hacia adentro y luego retírela hacia arriba.



NOTA

Se ha confirmado el funcionamiento con las siguientes tarjetas SD.

Fabricante	Panasonic, TOSHIBA, SanDisk, ATP
Vídeo	Tarjeta SDHC compatible de clase 4 o superior (de 4 GB a 32 GB)
,	Tarjeta SD (de 256 MB a 2 GB), tarjeta SDHC (de 4 GB a 32 GB)

 El uso de otras tarjetas que no sean las indicadas anteriormente puede provocar una falla en la grabación o la pérdida de datos.

Para utilizar una tarjeta SD

Se pueden realizar grabaciones y reproducciones en una tarjeta si "SOPORTE GRAB. VÍDEO" o "SOPORTE GRAB. FOTO" de los ajustes de soportes se ajustan en "TABJETA SD".

1 Visualice el menú.



② Seleccione "CONFIG. MEDIOS" y presione [®].



③ Seleccione "SOPORTE GRAB. VÍDEO" o "SOPORTE GRAB. FOTO" y presione .



4 Seleccione "TARJETA SD" y presione ®.



Para usar tarjetas SD que se han utilizado en otros dispositivos

Formatee (inicialice) la tarjeta utilizando "FORMATEAR TARJETA SD" de los ajustes de soportes. Si se formatea la tarjeta, todos los datos incluidos en ella se eliminarán. Realice una copia de todos los archivos a un PC antes de realizar el formateado.

- 1) Presione (m) para ver el menú.
- ② Seleccione "CONFIG. MEDIOS" con el control deslizante y presione [™].
- ③ Seleccione "FORMATEAR TARJETA SD" y presione ™.



4 Seleccione "ARCHIVO" y presione (8).




- 5 Seleccione "SÍ" y presione .
- ⑥ Después del formateado, presione ๋.

Ajuste del reloj

Abra el monitor LCD.



- Se enciende la unidad. Si se cierra el monitor LCD, se apaga la unidad.
- Seleccione "Sí" y presione ® cuando se visualice "¡AJUSTE FECHA/HORA!".



- Deslícese por el control deslizante para realizar una selección y luego presione los botones de funcionamiento para realizar los ajustes.
- 3 Ajuste la fecha y la hora.



- Utilice el control deslizante para ajustar el año, mes, día, hora y minuto.
- Presione los botones de funcionamiento "←" / "→" para mover el cursor.
- Después de ajustar la fecha y hora, presione 🚱.

- Seleccione la región en la que vive y presione ®.
 - Se mostrará el nombre de la ciudad v la diferencia horaria.



NOTA

- Presione el control deslizante y los botones que rodean la pantalla con sus dedos.
- El control deslizante y los botones no funcionan si los toca con las uñas o con guantes.
- Las visualizaciones en pantalla no funcionan incluso si se las toca.
- Aparece "¡AJUSTE FECHA/ HORA!" cuando se enciende esta unidad después de no haberla utilizado durante un periodo prolongado de tiempo. Cargue la unidad durante más de 24 horas antes de ajustar el reloj. (P.6)

■ Para restablecer el reloj

Ajuste el reloj con "AJUS.RELOJ" del menú.

1 Visualice el menú.



② Seleccione "AJUS.RELOJ" y presione ®.



③ Seleccione "CONF. RELOJ" y presione ③.



 Las siguientes operaciones de ajuste son las mismas que las de los pasos 3 a 5 de la página anterior.

Para cambiar el idioma de visualización

Se puede cambiar el idioma en el que se muestra la información de la pantalla.

① Visualice el menú.



② Seleccione "CONFIG. PANTALLA" y presione [®].




③ Seleccione "LANGUAGE" y presione [®].




- 4 Seleccione el idioma que desee y presione 6.
- 5 Presione .

Grabación de vídeo

Si se utiliza el modo auto, se pueden realizar grabaciones sin tener en cuenta los ajustes. Antes de grabar una escena importante, se recomienda realizar una grabación de prueba.



■ Indicaciones durante la grabación de vídeo




NOTA

 El tiempo de grabación estimado de la batería suministrada es de aproximadamente 50 minutos. (P.22)

Reducción de la vibración de la cámara (grabación de vídeo)

Si se ajusta el estabilizador de imágenes, se reduce la vibración de la cámara durante una grabación.




- (1) : Reduce la vibración de la cámara.
- ② : Reduce la vibración de la cámara en el gran angular de manera eficaz. También es eficaz para la grabación durante una caminata.


NOTA

- Se recomienda ajustar el estabilizador de imágenes en apagado cuando se filma un sujeto con poco movimiento utilizando la unidad sobre un trípode.
- Puede resultar imposible efectuar una estabilización completa si la vibración de la cámara es excesiva.

Grabación de imágenes fijas




■ Indicaciones durante la grabación de imágenes fijas



Reproducción y eliminación de archivos de esta unidad

Seleccione y reproduzca los vídeos grabados o imágenes fijas desde la pantalla de índice (pantalla de vistas en miniatura). Los contenidos de los soportes seleccionados en los ajustes de soportes (P.9) se muestran en la pantalla de índice.




■ Para capturar una imagen fija durante una reproducción Ponga la reproducción en pausa y presione el botón SNAPSHOT.

Botone	Botones de funcionamiento habilitados durante la reproducción							
Visualización	Durante la reproducción de vídeo	Durante la reproducción de imágenes fijas						
> / 	Reproducción/pausa	Inicio/pausa de presentación de diapositivas						
	Detención (regresa a la pantalla de vistas en miniatura)	Detención (regresa a la pantalla de vistas en miniatura)						
▶▶	Avanza al siguiente vídeo	Avanza a la siguiente imagen fija						
H◀	Regresa al inicio de la escena	Regresa a la imagen fija anterior						
>>	Búsqueda hacia adelante	-						
44	Búsqueda hacia atrás	-						
I►	Cámara lenta hacia adelante	-						
⋖ I	Cámara lenta hacia atrás	-						

Reproducción en un televisor

- Conecte el dispositivo a un televisor.
 - Consulte también el manual de instrucciones del televisor.
 - Presione el botón de encendido durante más de 2 segundos para apagar esta unidad.



- 2 Conecte el adaptador de CA. (P.6)
- Esta unidad se enciende automáticamente cuando se conecta el adaptador de CA.
- 3 Seleccione el interruptor de entrada del televisor.
- 4 Reproduzca un archivo. (P.14)

■ Para reproducir visualizando la fecha y hora

Ajuste "VER EN TV" del menú de ajustes de conexión en "ON". Alternativamente, ajuste "DATOS EN PANTALLA" del menú de reproducción en "MOSTRAR TODO" o "MOSTRAR SÓLO FECHA".

Si las imágenes no se ven naturales en el televisor

Las imágenes no aparecen en el televisor adecuadamente.	 Desconecte el cable y vuelva a conectarlo. Reinicie esta unidad apagándola y encendiéndola nuevamente.
Las imágenes se proyectan verticalmente en el televisor.	Ajuste "SALIDA DE VÍDEO" del menú de ajustes de conexión en "4:3".
Las imágenes se proyectan horizontalmente en el televisor.	Ajuste las pantallas del televisor según corresponda.

NOTA

 Por favor, póngase en contacto con el fabricante del televisor en caso de preguntas o problemas al ajustar el televisor en el modo correcto.

Copia de archivos

Se pueden crear discos o copiar los archivos en esta unidad si se la conecta a diversos dispositivos.

• No se puede realizar la copia de archivos conectando la unidad a un escritor de DVD.


Dispos	sitivo	WHS	DVD DVD	HDD	Página de referencia
Copia de archivos mediante la conexión	Grabadora de DVD	✓	✓	✓	P.17
a una grabadora de vídeo o DVD	VCR	√	ı	-	P.17
Copia a un PC		-	√ *	✓	P.18

^{*} Para obtener información sobre cómo crear un disco utilizando un ordenador, consulte la Guía detallada del usuario.


Copia de archivos mediante la conexión a una grabadora de vídeo o DVD

Se pueden copiar vídeos en calidad estándar si se conecta la cámara a una grabadora de vídeo o DVD. Consulte también el manual de instrucciones del televisor, grabadora de vídeo, DVD, etc.

- 1 Conecte el dispositivo a una grabadora de vídeo o DVD.
- Presione el botón de encendido durante más de 2 segundos para apagar esta unidad.



- Esta unidad se enciende automáticamente cuando se conecta el adaptador de CA.
- 2 Seleccione el modo reproducción.



3 Prepárese para la grabación.

Preparación del televisor y de la grabadora de vídeo o DVD

- Cambie a una entrada externa compatible.
- Para realizar una copia, introduzca un DVD o vídeocinta en blanco que sea compatible.





Preparación en esta unidad

- Ajuste "SALIDA DE VÍDEO" del menú de ajustes de conexión en la proporción de aspecto ("4:3" o "16:9") del televisor.
- Para incluir la fecha durante la copia, ajuste "VER EN TV" del menú de ajustes de conexión en "ON". Alternativamente, ajuste "DATOS EN PANTALLA" del menú de reproducción en "MOSTRAR SÓLO FECHA".
- 4 Inicie la grabación.
 - Inicie la reproducción en esta unidad (P.14) y presione el botón de grabación en la grabadora.
 - Una vez que haya finalizado la reproducción, detenga la grabación.


Copia al PC

Comprobación de los requisitos del sistema (instrucciones)

Ordenador con Windows

Puede copiar archivos a un ordenador utilizando el software proporcionado. Haga clic con el botón secundario en "Equipo" (o "Mi PC") del menú "Inicio" y seleccione "Propiedades" para comprobar las siguientes opciones.

■ Windows Vista



Windows Vista

Home Basic o Home Premium (solo versiones preinstaladas)

Service Pack 2


■ Procesador :

Intel Core Duo CPU 1,5 GHz o superior Intel Pentium 4 CPU 1,6 GHz o superior Intel Pentium M CPU 1,4 GHz o superior

Memoria: 1 GB (1024 MB) como mínimo

Tipo de sistema: 32-bit / 64-bit

■ Windows XP



Windows XP

Home Edition o Professional (solo versiones preinstaladas)

Service Pack 3

Procesador:

Intel Core Duo CPU 1,5 GHz o superior Intel Pentium 4 CPU 1,6 GHz o superior Intel Pentium M CPU 1,4 GHz o superior

Memoria: 512 MB como mínimo

NOTA

- Si su PC no cumple con los requisitos del sistema mencionados, no se puede utilizar el software proporcionado.
- No se pueden grabar imágenes fijas a discos utilizando el software proporcionado.
- Para obtener más información, póngase en contacto con el fabricante de su ordenador.
- Los usuarios de Mac pueden utilizar el software proporcionado con el Mac

Mac

Copie los archivos de vídeos e imágenes fijas a un ordenador siguiendo este método.

- ① Cierre el monitor LCD y conecte la unidad a un ordenador. (P.20)
- ② Abra el monitor LCD y visualice el menú USB.
- ③ Seleccione "REPRODUCIR EN PC" y presione ⊚.
- 4 Haga doble clic en el icono "EVERIO_MEM" o "EVERIO_SD" del escritorio.
- ⑤ Haga clic en el icono de visualización en columnas.
- (6) Copie los archivos a cualquier carpeta del ordenador (escritorio, etc).



- Si las carpetas o archivos se eliminan, mueven o cambian de nombre en el PC, ya no se pueden reproducir en esta unidad.
- Al extraer esta unidad del PC, arrastre y suelte el icono "EVERIO_MEM" o "EVERIO_SD" en su escritorio a en la papelera de reciclaje.

Instalación del software proporcionado

Se pueden visualizar las imágenes grabadas en formato calendario y realizar una edición sencilla utilizando el software proporcionado.

Coloque el CD-ROM proporcionado en su PC.

(Windows Vista solo)

- ① Haga clic en "Ejecntar INSTALL.EXE" del cuadro de diálogo de reproducción automática.
- ② Haga clic en "Continuar" de la pantalla de control de cuenta de usuario.
 - "Software Setup" aparece después de unos momentos.
 - Si no apareciera, haga doble clic en el icono del CD-ROM en "Mi PC".

2 Haga clic en "Easy Installation".



Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

NOTA


Viewing the web user guide

- Conecte la unidad a internet y haga clic en "Read Detailed User Guide".
- 3 Haga clic en "Finalizar".
- 4 Haga clic en "SALIR".
 - Sale de la instalación de Everio MediaBrowser y se crean los iconos en el escritorio.



Copia de seguridad de todos los archivos


Antes de realizar copias de seguridad, asegúrese de que dispone de suficiente espacio libre en el disco duro del PC.



- 2 Abra el monitor LCD.
- 3 Seleccione "HACER COPIA DE SEGURIDAD" y presione ®.



 El software proporcionado Everio MediaBrowser se inicia en el PC. Las demás operaciones se deben realizar en el PC. 4 Seleccione el volumen.



5 Inicie la copia de seguridad.



Después de que se haya completado la copia de seguridad, haga clic en "OK".

Si tuviera algún problema con el software proporcionado Everio MediaBrowser, consulte con el "Pixela centro de soporte al usuario".

- Para desconectar a esta unidad del PC
 - ① Haga clic en "extracción segura de hardware".



- ② Haga clic en "Extracción segura de Dispositivo de almacenamiento masivo USB".
- 3 (Para Windows Vista) Haga clic en "OK".
- ④ Desconecte el cable USB y cierre el monitor LCD.

Más información

Uso del menú

Se pueden configurar varios ajustes utilizando el menú.

Visualice el menú.



- El menú es diferente según el modo que esté en uso.
- 2 Seleccione el menú que desee y presione 🔊.



Seleccione el ajuste que desee y presione .



■ Para salir de la pantalla

Presione (salir).

Para volver a la pantalla anterior

Presione "□".

- Para ver el archivo de ayuda Presione "?".
 - Para más información sobre los ajustes, consulte la Guía detallada del usuario.

Información de asistencia al cliente

El uso de este software está autorizado de acuerdo con las condiciones de la licencia de software.

JVC (para información sobre esta unidad)

Cuando se ponga en contacto con la oficina o agencia JVC más cercana de su país (consulte la Red de servicios internacionales JVC en http://www.jvc-victor.co.jp/english/worldmap/index-e.html) para hacer consultas sobre este software, tenga a mano la siguiente información.

- Nombre del producto, modelo, número de serie, problema, mensaje de error
- PC (fabricante, modelo (sobremesa/portátil), CPU, sistema operativo, memoria (MB), espacio disponible en el disco duro (GB))

Tenga en cuenta que puede tardar un poco responder a sus preguntas según cuál sea el asunto. JVC no puede responder a preguntas relativas al funcionamiento básico del PC o a las especificaciones o el rendimiento del sistema operativo, otras aplicaciones o controladores.

Pixela (para información sobre el software proporcionado)

(para morniación desire el continuo propercionado)							
Región	Idioma	Número de teléfono					
EE.UU. y Canadá	Inglés	+1-800-458-4029 (línea gratuita)					
Europa (Reino Unido, Alemania, Francia y España)	Inglés/alemán/francés/español	+800-1532-4865 (línea gratuita)					
Otros países de Europa	Inglés/alemán/francés/español	+44-1489-564-764					
Asia (Filipinas)	Inglés	+63-2-438-0090					
China	Chino	10800-163-0014 (línea gratuita)					

Página principal: http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/e/ Consulte en nuestro sitio Web la información y las descargas más recientes.

Tiempo de grabación/número de imágenes

Es posible comprobar el tiempo de grabación de vídeo presionando el botón 🖔 (alimentación/información).

Tiempo estimado de grabación de vídeo

	Memoria	integrada	Tarjeta SD				
Calidad	GZ-MS250 (32 GB)	GZ-MS230 (8 GB)	4 GB	8 GB	16 GB	32 GB	
ULTRAFINA	7 h 30 m	1 h 50 m	56 m	1 h 50 m	3 h 45 m	7 h 30 m	
FINA	11 h 20 m	2 h 45 m	1 h 20 m	2 h 50 m	5 h 40 m	11 h 20 m	
NORMAL	15 h	3 h 40 m	1 h 45 m	3 h 45 m	7 h 30 m	15 h	
ECONÓMICA	40 h	9 h 50 m	4 h 57 m	10 h	20 h	40 h	

 El tiempo estimado de grabación es solo una guía. El tiempo real de grabación puede ser menor, dependiendo del entorno de filmación.

Número aproximado de imágenes fijas (unidad: número de tomas)

□ /#	Tamaño de	Calidad	Tarjeta SD			
	imagen	Calluau	256 MB	512 MB	1 GB	2 GB
	832×624 (4:3)	FINA	970	1950	3950	7590
□ imagen iija		ESTÁNDAR	1450	2930	5930	9999
≅ Vídeo	640×480 (4:3) 640×360 (16:9)	FINA	1450	2930	5930	9999
		ESTÁNDAR	2080	4180	8480	9999
		FINA	1820	3660	7420	9999
		ESTÁNDAR	2430	4880	9890	9999

 Se pueden grabar hasta 9999 imágenes fijas en las tarjetas SD con al menos 4 GB de capacidad (independientemente del tamaño y calidad de la imagen).

Tiempo aproximado de grabación (con batería)

Batería	Tiempo real de grabación	Tiempo continuo de grabación
BN-VG107US	50 m	1 h 30 m
BN-VG114US	1 h 40 m	3 h 5 m
BN-VG121US	2 h 35 m	4 h 40 m

- Estos valores corresponden si "ILUMINACIÓN" se ajusta en "OFF" y "LUZ DE FONDO MONITOR" se ajusta en "ESTÁNDAR".
- El tiempo real de grabación puede reducirse si se utiliza el zoom o se detiene la grabación en reiteradas oportunidades. (se recomienda tener baterías disponibles para 3 veces el tiempo estimado de grabación).
- Cuando termina la vida útil de la batería, el tiempo de grabación se reduce aunque las baterías estén completamente cargadas. (reemplace las baterías).

Resolución de problemas

Antes de solicitar el servicio de la unidad, consulte la siguiente tabla o la sección de "Resolución de problemas" en la guía detallada para el usuario.

Si las soluciones indicadas en la tabla no solucionan su problema, póngase en contacto con su distribuidor JVC o centro de servicios JVC más cercanos para obtener más información. Consulte también las preguntas frecuentes de los nuevos productos en la página web de JVC. También puede consultar el apartado de preguntas y respuestas de productos nuevos en la página web de JVC (http://www.jvc.com).

Esta unidad es un dispositivo controlado por microordenador. La descarga electrostática, el ruido exterior y la interferencia (de un televisor, radio, etc.) pueden provocar que la unidad no funcione correctamente. En este caso, reinicie la unidad.

- Reinicie esta unidad si no funciona adecuadamente o si "... Error" aparece en pantalla.
 - ① Apague la unidad. (cierre el monitor LCD).
 - ② Retire el adaptador de CA y la batería de esta unidad, colóquelos nuevamente y encienda la alimentación.

Problema

Problema		Acción	Página
Alimentación	La luz POWER/ CHARGE empieza a parpadear cuando el monitor está cerrado.	La batería se está cargando.	P.6
	La grabación no puede realizarse.	 Compruebe el botón ♣²/◘. Ajuste el modo grabación con el botón ►. 	P.12 P.14
Grabación	La grabación se detiene.	 Apague esta unidad, espere unos instantes y enciéndala nuevamente. (la unidad deja automáticamente de proteger el circuito si la temperatura aumenta). La grabación se detiene automáticamente tras 12 horas de grabación continua. 	-
Repro	No se visualiza la fecha y hora.	Ajuste "DATOS EN PANTALLA" del menú de reproducción según corresponda.	-
Reproducción	Se interrumpe el vídeo o el sonido.	A veces la reproducción se interrumpe cuando se cambia de una escena a otra. Esto no debe considerarse un mal funcionamiento.	-

Otros problemas	La luz no parpadea durante la carga de la batería.	 Compruebe la carga restante de la batería. (si la batería ya está totalmente cargada, la luz no parpadea). Si realiza una carga en un entorno con condiciones de temperatura elevada o baja, asegúrese de que la batería se esté cargando dentro del rango de temperaturas permitido. (de no ser así, es posible que la carga se detenga para proteger la batería). 	P.12
blemas	El control deslizante y los botones no funcionan.	Quítese los guantes. Toque el control deslizante y los botones con los dedos. (no funcionan si se los toca con las uñas o con la punta de un bolígrafo).	-
	La temperatura de esta unidad aumenta.	Esto no debe considerarse un mal funcionamiento. (la temperatura de esta unidad puede subir si se utiliza durante un largo tiempo).	-

Indicaciones de advertencia

Indicaciones de advertencia		Acción	Página
ERROR DE GRABACIÓN	>	Apague esta unidad y vuelva a encenderla.	P.10
¡ESCENA INCOMPATIBLE! (Vídeo) ¡ARCHIVO INCOMPAT.! (Imagen fija)	>	Utilice un archivo grabado con esta unidad. (es posible que los archivos grabados con otros dispositivos no se puedan reproducir. Si el archivo se grabó con esta unidad, entonces está dañado).	-
REALICE UNA COPIA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN EN UNA PC O DISCO REGULARMENTE	>	Conecte el dispositivo y copie los datos al PC.	P.20
LOS DATOS GRABADOS SON INSUFICIENTES NO SE PUEDEN GUARDAR	>	Si una grabación de vídeo se detiene en el tiempo de grabación real "0:00:00:17" o inferior, el vídeo no se puede guardar.	-

Advertencias

Adaptador de CA

Si utiliza el adaptador de CA en países fuera de los EE.UU.

El adaptador de CA suministrado tiene una función de selección automática de tensión en la escala de corriente alterna de 110 V a 240 V.

USO DEL ENCHUFE ADAPTADOR DE CA

En caso de conectar el cable de alimentación de la unidad a un tomacorriente de CA que no sea de la serie American National Standard C73, emplee un enchufe adaptador de CA, denominado "Siemens Plug", como el mostrado. Consulte con su distribuidor JVC más cercano para obtener este enchufe adaptador.

Enchufe adaptador



Baterías

La batería suministrada es una batería de iones de litio. Antes de utilizar la batería suministrada o una batería opcional, lea las precauciones siguientes:





Para evitar riesgos

- ... no queme la batería.
- ... no provoque cortocircuitos en los terminales. Manténgala alejada de objetos metálicos cuando no se utilice. Durante el transporte, asegúrese de que la tapa de la batería está colocada. Si la tapa de la batería está mal colocada, guarde la batería en una bolsa de plástico.
- ... no modifique ni desmonte la batería.
- ... no exponga la batería a temperaturas superiores a 60°C, puesto que la batería podría calentarse en exceso, explotar o incendiarse. ... utilice solamente los cargadores especificados.
- Para evitar daños y prolongar la vida útil
- ... no la someta a sacudidas innecesarias.
- ... cárguela dentro del margen de temperatura de 10°C a 35°C. A temperaturas más bajas se requiere más tiempo de carga, y en algunos casos puede que incluso se detenga la carga. A temperaturas más altas puede resultar imposible terminar la carga, y en algunos casos puede que incluso se detenga.
- ... guárdela en lugar fresco y seco. La exposición prolongada a temperaturas elevadas aumentará la descarga natural y reducirá el periodo de vida útil.
- ... se debe cargar totalmente y luego descargar totalmente la batería cada seis meses cuando se guarde durante un periodo de tiempo prolongado.
- ... čuando no se utilice, se debe retirar del cargador o dispositivo eléctrico, ya que algunas máquinas utilizan corriente incluso estando apagadas.

ATENCIÓN:



La batería que ha adquirido es reciclable. Por favor comunicarse al 1-800-8-BATTERY para información sobre como reciclar dicha batería.

(Sólo para EE.UU, v Canadá)

Soporte de grabación

- Asegúrese de seguir las siguientes pautas para evitar corromper o dañar los datos grabados.
 - No doble ni tire el soporte de grabación, ni lo someta a una fuerte presión, sacudidas o vibraciones.
 - No salpique el soporte de grabación con agua.
 - No utilice, reemplace o almacene el soporte de grabación en lugares expuestos a una fuerte electricidad estática o a perturbaciones eléctricas.
 - No apague la alimentación de la cámara ni retire la batería o el adaptador de CA durante la filmación o la reproducción, o al acceder de algún otro modo al soporte de grabación.
 - No acerque el soporte de grabación a objetos que tengan un fuerte campo magnético o que emitan fuertes ondas electromagnéticas.
 - No almacene el soporte de grabación en ubicaciones expuestas a altas temperaturas o a un alto grado de humedad.
 - No toque las partes metálicas.
- Cuando formatea o borra los datos con la cámara, sólo se cambia la información de administración. Los datos no se borran del soporte de grabación por completo. Si desea eliminar por completo todos los datos, le recomendamos que utilice algún software disponible comercialmente diseñado para esta finalidad o que destruya físicamente la cámara con un martillo o procedimiento similar.

Pantalla LCD

- Para prevenir da
 ños a la pantalla LCD, NO
- ... presione con demasiada fuerza y evite los golpes. ... coloque la cámara con la pantalla LCD hacia abajo.
- Para prolongar la vida útil
- ... evite frotarla con un trapo basto.

Equipo principal

Por seguridad, NO DEBE

- ... abrir el chasis de la cámara.
- ... desmontar o modificar el equipo.
- ... permitir que productos inflamables, agua u obietos metálicos entren en el equipo.
- ... extraer la batería ni desconectar el suministro de energía con el aparato encendido.
- ... deiar la batería colocada cuando la cámara no se utilice.
- ... colocar sobre el aparato ninguna fuente de llama sin protección, tales como velas encendidas.
- ... exponer el equipo a goteos o salpicaduras. ... dejar que polvo u objetos metálicos se
- adhieran al enchufe de alimentación o al tomacorriente de CA.
- ... insertar ningún objeto en la cámara.

• Evite utilizar este aparato

- ... en lugares sometidos a excesiva humedad o demasiado polvo.
- ... en lugares con hollín o vapor, por ejemplo, cerca de una cocina.
- ... en lugares sometidos a sacudidas o
- vibraciones excesivas. ... cerca de un televisor.
- ... cerca de aparatos que generen campos magnéticos o eléctricos fuertes (altavoces.
- antenas de emisión, etc.). ... en lugares sometidos a temperaturas extremadamente altas (superiores a 40°C) o extremadamente bajas (inferiores a 0°C).

NO deie el aparato

- ... en lugares donde la temperatura supera los 50°C. ... en lugares con humedad extremadamente baja (inferior al 35%) o extremadamente alta
- (superior al 80%). ... bajo luz solar directa.
- ... en un coche cerrado en verano.
- ... cerca de una calefacción.
- ... en lugares elevados, como encima de un televisor. La colocación del aparato en un lugar elevado mientras un cable está conectado puede provocar averías si alguien tropieza con el cable y el aparato cae al suelo.

Para proteger el aparato, NO DEBE

- ... permitir que se moje.
- ... dejar caer el aparato ni golpearlo contra objetos duros.
- ... someterlo a sacudidas o vibración excesiva durante su transporte.
- ... mantener el objetivo dirigido hacia objetos demasiado brillantes durante largos periodos.
- ... exponer el objetivo a la luz solar directa. ... balancearlo excesivamente cuando utilice la
- correa de mano. ... balancear demasiado la bolsa de la cámara
- con la cámara dentro.
- ... deje la cámara en áreas donde haya polvo o arena, como en la playa.

Para evitar que la unidad se caiga:

- Ajuste bien la correa de mano.
- Si utiliza la cámara con un trípode, fije bien la cámara en el trípode.

Si se le cae la cámara, puede herirse usted y dañarse la cámara.

Si un niño utiliza la unidad, un adulto deberá quiarle.

Declaración de conformidad

Número de modelo : GZ-MS230BU/RU/AU

GZ-MS250BU Nombre comercial: JVC

Parte responsable : JVC AMERICAS CORP.

Dirección: 1700 Valley Road Wayne, N. J. 07470

Número de teléfono: 973-317-5000

Este dispositivo cumple con el Apartado 15 de la reglamentación FCC. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo la interferencia que pueda causar errores de funcionamiento.

Los cambios o modificaciones no aprobados por JVC podrian anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo. Este equipo ha sido examinado y cumple con los límites de dispositivos digitales Clase B. segun el Apartado 15 de la reglamentacion FCC.

Estos limites estan diseñados para suministrar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalacion residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar radiofrecuencia y si no se instala y emplea de acuerdo con las instrucciones puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones por radio. Sin embargo, no se garantiza que no se produzcan interferencias en una instalacion en particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales a la recepcion de radio o televisión, que pueden determinarse desconectando y conectando la alimentacion del equipo, el usuario puede intentar corregir la interferencia por medio de una o mas de las siguientes medidas: Reoriente o recoloque la antena de recepción. Aumente la separación entre el equipo y el receptor. Conecte el equipo a un tomacorriente en

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

un circuito diferente al del receptor conectado.

Consulte con su distribuidor o con un tecnico

experimentado de radio/TV.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Especificaciones

Cámara				
Nombre del modelo	GZ-MS230	GZ-MS250		
Fuente de alimentación eléctrica	Con un adaptador de CA: DC	5,2 V, Con baterías: DC 3,6 V		
Consumo eléctrico	1,5 W (si la luz se ajusta en "OF monitor se ajusta en "ESTÁNDA			
Dimensiones (mm)	52 x 62 x 110 (2-1/8" x 2-1/2" x 4 correa de mano)	4-3/8") (W x H x D: sin incluir la		
Masa	Aprox. 200 g (0,44 lbs) (solo la d (incluyendo la batería suministra	,, ,		
Entorno de funcionamiento	Temperatura de funcionamiento permitida: 0°C a 40°C (32°F a 104°F) Temperatura de almacenamiento permitida: -20°C a 50°C (-4°F a 122°F) Humedad de funcionamiento permitida: 35 % a 80 %			
Dispositivo de captura de imagen	1/6" 800.000 píxeles			
Área de grabación (vídeo)	410.000 píxeles (zoom óptico), 410.000 a 550.000 píxeles (zoom dinámico)			
Área de grabación (imagen fija)	550.000 píxeles			
Lente	F1,8 a F4,3, f= 2,2 mm a 85,8 mm (conversión de 35 mm: 41,5 mm a 1.619 mm)			
Zoom (vídeo)	Zoom óptico: hasta 39x Zoom dinámico: hasta 45x Zoom digital: hasta 800x			
Zoom (imagen fija)	Zoom óptico: hasta 39x			
Formato de grabación de vídeo	SD-VIDEO estándar, Vídeo: MPEG-2, Audio: Dolby Digital			
Formato de grabación de imágenes fijas	JPEG estándar			
Grabación de soportes	Memoria integrada (8 GB), tarjeta SD/ SDHC (disponible comercialmente) Memoria integrada (32 GB), tarjeta SD SDHC (disponible comercialmente)			
Batería del reloj	Batería recargable			

Adaptador de CA (AP-V30U)*

Fuente de alimentación eléctrica	CA 110 V a 240 V, 50 Hz/60 Hz
Salida	CC 5,2 V, 1,8 A
	0°C a 40°C (32°F a 104°F) (10°C a 35°C (50°F a 95°F) durante la carga)
Dimensiones (mm)	78 x 34 x 46 (3-1/8" x 1-3/8" x 1-13/16") (W x H x D: sin incluir el cable ni enchufe de CA)
Masa	Aprox. 107 g (0,24 lbs)

- * Si utiliza un adaptador de CA en el extranjero, utilice un enchufe adaptador comercialmente disponible para el país o región en la que se encuentre.
- Las especificaciones y el aspecto de este producto están sujetos a cambios sin previo aviso.

Términos

A	Adaptador de CA	M	Mac 19 Monitor LCD 25
	Ajuste del idioma 11 Ajustes de menú	N	Número de imágenes22
	Apple 19	S	Software 18
В	Batería 6, 25		Soporte de grabación para imagen . 9
C	Cable USB	T	Tarjeta SD
	Conexión AV	V	Visualización de archivos en un televisor
D	Dubbing (Duplicate)	W	Windows 18
E	Eliminación de archivos 14	Z	Zoom 12

